



Ride along Toy

Item: 1000919/ 1001005/ 1001089

Recommended age: 18m+

Max load: 50kgs

Cleaning: Wipe clean only



SAFETY

EN Please read the following text carefully **BG** Моля, прочетете внимателно следния текст. **HR** Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj tekst. **CS** Přečtěte si prosím pečlivě následující text. **DA** Læs følgende tekst grundigt. **NL** Lees de volgende tekst goed door. **ET** Lugege järgnev tekst tähelepanelikult läbi. **FI** Lue seuraava teksti huolellisesti. **FR** Veuillez lire le texte suivant avec attention **DE** Nachstehendes bitte aufmerksam durchlesen. **EL** Διαβάστε το παρακάτω κείμενο προσεκτικά. **HU** Kérjük, alaposan olvassa el az alábbi szöveget. **IS** Vinsamlegast lestu eftirfarandi texta vandlega. **IT** Leggere attentamente il testo seguente. **LV** Lūdzu, rūpīgi izlasiet tālāk redzamo tekstu. **LT** Atidžiai perkaitykite tolesnį tekstą. **MK** Be molime внимателно прочитajte го следниот текст. **MT** Jekk joghġbok aqra t-test li ġej bir-reġqa. **NO** Les nøye gjennom følgende tekst. **PL** Należy uważnie przeczytać poniższy tekst. **PT** Leia atentamente o seguinte texto. **RO** Citiți textul următor cu atenție. **SK** Pozorne si prečítajte nasledujúci text. **SL** Pozorno preberite naslednje besedilo. **ES** Leer bien el texto siguiente. **SV** Läs igenom följande text noga. **TR** Lütfen aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz.

EN Please read the safety instructions on the packaging. Remove the wrapping and packaging before giving the product to a child. Retain the information and the address for future reference. If the packaging consists of several different materials, make sure you separate them. Sort the respective materials in accordance with the recommendations that apply in your area. Check regularly that any screws are tight and all parts intact. Do not use the product if any parts are damaged or missing.

BG Прочетете инструкциите за безопасност на опаковката. Отстранете опаковъчните материали и опаковката преди да дадете продукта на дете. Запазете информацията и адреса за бъдещи справки. Ако опаковката се състои от няколко различни материала, разделете ги. Сортирайте съответните материали в съответствие с препоръките, които важат за Вашия район. Проверявайте редовно дали всички болтове са здраво затегнати и дали всички части са здрави. Не използвайте този продукт, ако някой от компонентите липсва или е повреден.

HR Molimo vas da pažljivo pročitate upute na pakovanju. Uklonite omot i pakovanje prije no što date proizvod djetetu. Sačuvajte podatke i adresu za kasniju upotrebu. Ako se pakovanje sastoji od različitih materijala, razdvojite ih. Sortirajte materijal u skladu s preporukama koje važe u vašem području. Redovito provjeravajte jesu li svi vijci čvrsti i jesu li svi dijelovi netaknuti. Nemojte koristiti ovaj proizvod ako neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni.

CS Přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny na balení. Než dáte výrobek dítěti, odstraňte obalové materiály. Informace a adresu si ponechejte pro budoucí použití. Pokud se balení skládá z několika různých materiálů, rozřídte je. Rozřídte příslušné materiály v souladu s doporučeními, která se vztahují na vaši oblast. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šroubky dotažené a zda jsou všechny části neporušené. V případě chybějících nebo poškozených součástí produkt nepoužívejte.

DA Læs eventuel sikkerhedstekst på emballagen. Fjern emballage og indpakning, før du giver produktet til et barn. Gem informationer og adresse til fremtidig reference. Hvis emballagen består af flere materialer, skal du adskille dem fra hinanden. Sorter de respektive materialer i henhold til anbefalingerne, der gælder i dit område. Kontroller regelmæssigt, at alle eventuelle skrue er skruet helt i, og at alle dele er intakte. Anvend ikke produktet, hvis dele er beskadigede eller mangler.

NL Lees eventuele veiligheidsinstructies op de verpakking door. Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het product aan een kind geeft. Bewaar deze informatie en het adres voor toekomstig gebruik.

Wanneer de verpakking uit meerdere materialen bestaat, scheid deze dan. Sorteert het materiaal volgens de regels die in uw gemeente gelden. Controleer regelmatig of alle eventuele schroeven goed zijn aangedraaid en dat alle onderdelen intact zijn. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

ET Lugege läbi pakendil olevad ohutusjuhised. Enne toote andmist lapse kätte eemaldage ümbris ja pakend. Hoidke teave ja aadress edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui pakend koosneb mitmest eri materjalist, eraldage need kindlasti. Sorteeri vastavad materjalid teie piirkonnas kehtivate soovitude kohaselt. Kontrollige regulaarselt, et kõik kruvid on kinni ja kõik osad terved. Ärge kasutage seda toodet, kui mõni komponent puudub või on kahjustatud.

FI Tutustu pakkauksessa mahdollisesti oleviin turvallisuusohjeisiin. Poista kääre- ja pakkausmateriaalit ennen kuin annat tuotteen lapselle. Tallenna tiedot ja osoite myöhempää tarvetta varten. Jos pakkaus koostuu useasta materiaalista, erottele ne. Lajittele kukin materiaali omalla alueellasi sovellettavien suositusten mukaisesti. Tarkasta säännöllisesti, että kaikki mahdolliset ruuvit on huolellisesti kiristetty ja kaikki osat ehjiä. Älä käytä tuotetta, jos osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet.

FR Veuillez lire les instructions de sécurité sur l'emballage. Retirez l'emballage et autres éléments de conditionnement avant de donner le produit à un enfant. Conservez les informations et l'adresse pour vous y référer ultérieurement. Si l'emballage comporte plusieurs matériaux différents, veillez à les séparer afin de trier les matériaux respectifs conformément aux recommandations en vigueur dans votre région. Vérifiez régulièrement que chaque vis est bien serrée et que toutes les pièces sont intactes. Ne pas utiliser ce produit s'il présente des composants manquants ou endommagés.

DE Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung, sofern vorhanden. Bitte entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt dem Kind übergeben. Bitte bewahren Sie diese Informationen und die Adresse für den späteren Gebrauch gut auf. Sortieren Sie ggf. die Bestandteile der Verpackung und entsorgen Sie sie vorschriftsgemäß. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass alle vorhandenen Schrauben festgezogen und alle Teile unbeschädigt sind. Das Produkt nicht verwenden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

EL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας στη συσκευασία. Αφαιρέστε το περιτύλιγμα και τη συσκευασία πριν δώσετε το προϊόν σε ένα παιδί. Διατηρήστε τις πληροφορίες και τη διεύθυνση για μελλοντική αναφορά. Εάν η συσκευασία αποτελείται από αρκετά διαφορετικά υλικά, βεβαιωθείτε ότι τα έχετε διαχωρίσει. Ταξινομήστε τα αντίστοιχα υλικά σύμφωνα με τις συστάσεις που ισχύουν για την περιοχή σας. Να ελέγχετε τακτικά ότι οι όποιες βίδες είναι σφιγμένες και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι άθικτα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το αντικείμενο εάν οποιαδήποτε μέρη είναι κατεστραμμένα ή λείπουν.

HU Kérjük, olvassa el a csomagolás található biztonsági utasításokat. Távolítsa el a csomagolást, mielőtt a terméket gyermekének adná. Őrizze meg az információkat és a címet későbbi használatra. Ha a csomagolás több különféle anyagból áll, mindenképpen válogassa szét azokat. Az egyes anyagokat az Ön tartózkodási helyén érvényes ajánlásoknak megfelelően válogassa szét. Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar jól meg van-e húzva, és hogy az alkatrészek sértetlenek-e. Ne használja a terméket, ha bármely alkatrész hiányzik vagy sérült.

IS Vinsamlegast lestu öryggisleiðbeiningarnar á umbúðunum. Fjarlægðu umbúðirnar og pakkningarnar áður en þú lætur barnið fá vöruna. Varðveittu upplýsingarnar og heimilisfangið til að geta lesið síðar. Ef umbúðirnar samanstanda af nokkrum mismunandi efniseiningum, skal gæta þess að aðskilja einingarnar. Flokkaðu viðkomandi efni í samræmi við reglur sem gilda á þínu svæði. Athugaðu reglulega hvort allar skúrur séu þéttar og að allir hlutar séu heilir. Ekki nota þennan hlut ef einhverja íhluti vantar eða eru skemmdir.

IT Leggere le istruzioni di sicurezza sull'imballaggio. Rimuovere la confezione e l'imballaggio prima di consegnare il prodotto a un bambino. Conservare le istruzioni e l'indirizzo per riferimento futuro. Qualora l'imballaggio sia costituito da più materiali, differenziarli nel rispetto delle indicazioni locali. Verificare regolarmente che eventuali viti siano serrate e che tutte le parti siano integre. Non utilizzare il prodotto in caso di componenti mancanti o danneggiati.

LV Lūdzu, izlasiet uz iepakojuma norādīto drošības instrukciju. Pirms dodat izstrādājumu bērnam, noņemiet iesaiņojumu un iepakojumu. Šo informāciju un adresi saglabājiet tālākām uzzīnām. Ja iepakojumu veido vairāki dažādi materiāli, tad nodaliet tos. Šķirojiet attiecīgos materiālus saskaņā ar jūsu reģionā piemērojamiem ieteikumiem. Regulāri pārbaudiet, vai visas skrūves ir cieši pieskrūvētas un vai visas detaļas ir veselas. Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja trūkst kādu sastāvdaļu vai tās ir bojātas.

LT Perskaitykite ant pakuotės pateiktas saugos nuorodas. Prieš duodami gaminį vaikui, pašalinkite įpakavimo medžiagas. Saugokite informaciją ir adresą, jei prireiktų ateityje. Jei pakuotę sudaro kelios skirtingos medžiagos, atskirkite jas. Rūšiuokite atitinkamas medžiagas laikydami sėdus teritorijoje taikomų rekomendacijų. Reguliariai tikrinkite, ar visi varžtai gerai priveržti ir ar visos dalys sveikos. Nenaudokite gaminio, jei trūksta komponentų arba jie pažeisti.

MK Ве молиме прочитајте ги безбедносните упатства на пакувањето. Отстранете ја обвивката и пакувањето пред да го дадете производот на дете. Чувајте ги информациите и адресата за понатамошни информации. Доколку пакувањето се состои од неколку различни материјали, погрижете се да ги одделите. Сортирајте ги истоимените материјали во согласност со препораките што важат во вашата област. Редовно проверувајте дали се затegnати сите штрафови и дали се недопрени сите делови. Не користете го производот доколку некој дел е оштетен или недостасува.

MT Jekk joghġbok aqra l-istruzzjonijiet dwar is-sigurtà fuq l-imballaġġ. Nehhi t-qartis u l-imballaġġ qabel ma taghti l-prodott lit-tfal. Żomm l-informazzjoni u l-indirizz għal referenza futura. Jekk l-imballaġġ jikkonsisti f'bosta materjali differenti, kun żġur li tisseparhom. Issortja l-materjali rispettivi skont ir-rakkomandazzjonijiet li japplikaw għaž-żona tiegħek. Iċċekkja b'mod regolari li l-viti kollha huma ssikkati u li l-partijiet kollha huma intatti. Tużax dan l-oġġett jekk ikun hemm xi komponent nieqes jew bil-hsara.

NO Les sikkerhetsanvisningene på emballasjen. Fjern all emballasje før du gir produktet til et barn. Ta vare på informasjonen og adressen for fremtidig referanse. Hvis emballasjen består av flere ulike materialer, må de sorteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger. Kontroller regelmessig at eventuelle skruer er forsvarlig strammet samt at alle deler er intakte. Ikke bruk produktet hvis noen av delene mangler eller er skadet.

PL Proszę zapoznać się z ewentualnymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa umieszczonymi na opakowaniu. Zanim dasz tą zabawkę dziecku, usuń wszystkie elementy opakowania. Zachowaj tą informację oraz adres na przyszłość. Jeżeli opakowanie jest z kilku różnych materiałów, należy je oddzielić i odpowiednio posortować, zgodnie z lokalnymi wytycznymi segregacji odpadów. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie śruby (jeżeli produkt je zawiera) są dobrze dokręcone, a wszystkie części nieuszkodzone. Nie należy używać produktu, jeżeli brakuje komponentów, lub gdy są one uszkodzone.

PT Deve ler atentamente as instruções de segurança na embalagem. Remova o invólucro e embalagem antes de dar o produto a uma criança. Guarde as informações e o endereço para referência futura. Se a embalagem for composta por vários materiais diferentes, certifique-se de separar os mesmos. Deve separar os respetivos materiais de acordo com as recomendações que se aplicam na sua área. Deve verificar regularmente se os parafusos estão apertados e se todas as peças estão intactas. Não deve utilizar este artigo se houver algum componente danificado ou em falta.

RO Citiți instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj. Îndepărtați întregul ambalaj înainte de a da produsul unui copil. Păstrați informațiile și adresa, pentru a le putea consulta ulterior. Dacă ambalajul conține mai multe materiale diferite, separați-le. Sortați materialele respective în conformitate cu recomandările valabile în regiunea dvs. Asigurați-vă cu regularitate că șuruburile sunt strânse și toate componentele sunt intacte. Nu utilizați produsul dacă anumite componente lipsesc sau sunt deteriorate.

SK Prečítajte si prosím bezpečnostné pokyny na obale. Pred podaním výrobku dieťaťu odstráňte obalový a baliaci materiál. Uschovajte si informácie a adresu pre budúce použitie. Ak obal pozostáva z niekoľkých rôznych materiálov, nezabudnite ich oddeliť. Príslušné materiály roztriedte v súlade s odporúčaniami, ktoré platia vo vašej oblasti. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či sú všetky diely neporušené. Tento výrobok nepoužívajte, ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené.

SL Prosimo, preberite varnostna navodila na embalaži. Odstranite ovojnino in embalažo, preden izdelek izročite otroku. Informacije in naslov shranite za poznejšo uporabo. Če je embalaža sestavljena iz več različnih materialov, jih ločite. Ustrezne materiale razvrstite v skladu s priporočili, ki veljajo na vašem območju. Redno preverjajte, ali so vsi vijaki tesni in da so vsi deli neokuženi. Tega izdelka ne uporabljajte, če kateri koli sestavni del manjka ali je poškodovan.

ES Leer kas instrucciones de seguridad en el embalaje. Quitar el embalaje y el envase antes de entregar el producto a un niño. Guardar la información y la dirección para referencia futura. Si el embalaje consta de varios materiales distintos, hay que separarlos. Separar los materiales de acuerdo con las recomendaciones aplicables en la región. Comprobar periódicamente que todos los tornillos están apretados y todas las piezas están intactas. No usar este artículo si hay componentes ausentes o dañados.

SV Läs igenom eventuell säkerhetstext på förpackningen. Ta bort emballage och förpackning innan du ger produkten till ett barn. Spara informationen och adressen för framtida referens. Om förpackningen består av flera material, separera dem. Sortera respektive material enligt de rekommendationer som gäller

i ditt område. Kontrollera regelbundet att alla eventuella skruvar är väl åtdragna samt att alla delar är intakta. Använd inte produkten om några delar är skadade eller saknas.

TR Lütfen ambalaj üzerindeki emniyet talimatlarını okuyun. Ürünü bir çocuğa vermeden önce paketi ve ambalajı çıkarın. Bilgileri ve adresi daha sonra kullanmak üzere saklayın. Eğer ambalaj birkaç farklı malzemeden oluşuyorsa, bunları ayırdığınızdan emin olun. Her farklı malzemeyi bölgenizde geçerli olan önerilere göre ayırın. Herhangi bir vidanın sıkı olduğunu ve tüm parçaların sağlam olduğunu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir parçası eksik veya hasarlıysa bu ürünü kullanmayın.

EN Warnings. Adult assembly required. Check regularly that all screws are tight and that all parts are intact. Do not use this item if any components are missing or damaged. Risk of falling. Do not leave children under 36 months sitting or playing unattended. This toy may only be used by one child at a time. The child should be wearing shoes due to the risk of crushing. Use the toy on a flat surface. Do not use close to a pool, stairs or a slope. This toy has no brake. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury. Adult supervision required.

BG Внимание. Изисква се сглобяване от възрастен. Проверявайте редовно дали всички болтове са здраво затегнати и дали всички части са здрави. Не използвайте този продукт, ако някой от компонентите липсва или е повреден. Опасност от падане. Да не се оставят деца под 36 месеца да седят или играят без надзор от възрастен. Тази играчка може да се използва само от едно дете във всеки даден момент. Детето трябва да носи обувки поради риск от смазване. Играчката да се използва само върху равна повърхност. Да не се използва близо до басейн, стълби или склон. Тази играчка няма спирачка. Играчката да се използва внимателно, защото се изискват умения, за да се избегнат падания и сблъсъци, водещи до нараняване. Изисква се надзор от възрастен.

HR Upozorenja. Mora sklopiti odrasla osoba. Redovito provjeravajte jesu li svi vijci čvrsti i jesu li svi dijelovi netaknuti. Nemojte koristiti ovaj artikl ako neke komponente nedostaju ili su oštećene. Opasnost od pada. Ne ostavljati djecu mlađu od 36 mjeseci bez nadzora u sjedećem položaju ili u igri. Ovu igračku može koristiti samo jedno po jedno dijete. Dijete bi trebalo nositi obuću zbog opasnosti od gnječenja. Koristite igračku na ravnoj površini. Ne koristite je u blizini bazena i stepenica ili ako je pod nagibom. Ova igračka nema kočnicu. Igračku treba koristiti pažljivo pošto je potrebna vještina da bi se izbjegli padovi ili udari koji mogu rezultirati povredom. Obavezan je nadzor odraslih.

CS Varování. Nutné sestavení hračky dospělou osobou. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šroubky dotažené a zda jsou všechny části neporušené. V případě chybějících nebo poškozených součástí produkt nepoužívejte. Nebezpečí pádu. Nenechte děti mladší 36 měsíců sedět nebo si hrát bez dozoru. Tuto hračku smí používat najednou vždy jen jedno dítě. Dítě by mělo být obuté, aby se předešlo riziku rozdrčení nohou. Hračku používejte na rovném povrchu. Nepoužívejte v blízkosti bazénu, schodů nebo šikmé plochy. Tato hračka nemá brzdu. Hračku je třeba používat opatrně, aby nedošlo k pádu nebo srážce vedoucí ke zranění. Nutný dohled dospělé osoby.

DA Advarsler. Samling skal foretages af en voksen. Kontroller regelmæssigt, at alle skruer er skruet helt i, og at alle dele er intakte. Anvend ikke produktet, hvis dele er beskadigede eller mangler. Risiko for fald. Lad ikke børn under 36 måneder sidde eller lege uden opsyn. Legetøjet skal anvendes af et barn ad gangen. Barnet bør have sko på på grund af risiko for klemskader. Anvend legetøjet på plane flader. Må ikke anvendes i nærheden af bassiner, trapper eller hældninger. Dette legetøj har ingen bremse. Vær forsigtig, når legetøjet anvendes, eftersom det kræver visse færdigheder at undgå fald og kollisioner, som kan forårsage skader. Voksant opsyn påkrævet.

NL Waarschuwingen. Te monteren door een volwassene. Controleer regelmatig of alle schroeven goed zijn aangedraaid en dat alle onderdelen intact zijn. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Risico op vallen. Laat kinderen jonger dan 36 maanden niet zonder toezicht zitten of spelen. Laat dit speelgoed maar door één kind tegelijk gebruiken. Het kind moet schoenen aanhebben i.v.m. beklemmingsgevaar. Gebruik het speelgoed op een vlakke ondergrond. Gebruik het speelgoed niet in de buurt van zwembaden, trappen of hellingen. Dit product heeft geen rem. Wees voorzichtig wanneer het speelgoed wordt gebruikt. Het vereist bepaalde vaardigheden om vallen en botsingen tegen te gaan, daardoor zouden immers verwondingen kunnen ontstaan. Toezicht door volwassene vereist.

ET Hoiatused. Nõutav on kokkupanek täiskasvanu poolt. Kontrollige regulaarselt, et kõik kruvid on kinni ja kõik osad terved. Ärge kasutage seda toodet, kui mõni komponent puudub või on kahjustatud. Kukkumise oht. Mitte jätta alla 36 kuu vanuseid lapsi ilma järelevalveta istuma või mängima. Seda mänguasja tohib kasutada korraga vaid üks laps. Kukkumisohu tõttu peab laps kandma jalatseid. Kasutage mänguasja tasasel pinnal. Mitte kasutada basseini, treppide või kallaku läheduses. Sellel mänguasjal ei ole pidurit. Mänguasja kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, sest vigastusi põhjustavate kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja oskusi. Nõutav järelevalve täiskasvanu poolt.

FI Varoitukset. Aikuisen koottava. Tarkasta säännöllisesti, että kaikki ruuvit on huolellisesti kiristetty ja kaikki osat ehjiä. Älä käytä tuotetta, jos osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet. Kaatumisvaara. Älä jätä alle 36 kuukauden (36 kk) ikäistä lasta istumaan tai leikkimään ilman valvontaa. Lelua saa käyttää vain yksi lapsi kerrallaan. Lapsella tulee olla kengät jalassa puristumisriskin vuoksi. Lelua tulee käyttää tasaisella alustalla. Älä käytä sitä uima-altaiden, rappusten tai kaltevien pintojen lähellä. Tässä lelussa ei ole jarruja. Ole varovainen lelua käytettäessä, koska vammoja aiheuttavien kaatumisten ja törmäysten välttäminen edellyttää tiettyjä taitoja. Käytettävä aikuisen valvonnassa.

FR Attention. Assemblage par un adulte requis. Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et que toutes les pièces sont intactes. Ne pas utiliser cet article s'il présente des composants manquants ou endommagés. Danger de chute. Ne pas laisser les enfants de moins de 36 mois s'asseoir ou jouer sur le jouet sans surveillance. Ce jeu doit être utilisé uniquement par un enfant à la fois. L'enfant doit porter des chaussures en raison du risque d'écrasement. Utilisez le jeu sur une surface plane. Ne pas utiliser à proximité d'une piscine, d'escaliers ou d'une pente. Ce jouet ne comporte pas de frein. Le jouet doit être utilisé avec précaution car son utilisation exige une certaine dextérité pour éviter les chutes ou des collisions pouvant entraîner des blessures. La surveillance d'un adulte est nécessaire.

DE Achtung. Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass alle Schrauben festgezogen und alle Teile unbeschädigt sind. Das Produkt nicht verwenden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen. Sturzgefahr. Lassen Sie Kinder unter 36 Monaten nicht unbeaufsichtigt sitzen oder spielen. Das Spielzeug darf jeweils nur von einem Kind benutzt werden. Aufgrund der Verletzungsgefahr durch Einklemmen sollte das Kind bei der Benutzung Schuhe tragen. Nur auf ebenen Flächen verwenden. Nicht in der Nähe von Pools oder Treppen oder am Hang verwenden. Dieses Spielzeug hat keine Bremse. Beim Gebrauch ist vorsichtig vorzugehen. Es bedarf gewisser Fertigkeiten, um Stürze und Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen führen könnten. Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.

EL Προειδοποιήσεις. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Να ελέγχετε τακτικά ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι άθικτα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το αντικείμενο εάν οποιαδήποτε μέρη λείπουν ή είναι κατεστραμμένα. Κίνδυνος πτώσης. Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 36 μηνών να κάθονται ή να παίζουν χωρίς επιτήρηση. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα παιδί κάθε φορά. Το παιδί θα πρέπει να φοράει παπούτσια επειδή υπάρχει κίνδυνος σπασίματος. Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι σε επίπεδη επιφάνεια. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε πισίνα ή σκάλες ή σε κατηφόρα. Αυτό το παιχνίδι δεν διαθέτει φρένο. Το παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς απαιτείται δεξιότητα για την αποφυγή των πτώσεων ή των συγκρούσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα.

HU Figyelmeztetések. Felnőtt szerelje össze. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok jól meg vannak húzva, és hogy az alkatrészek sértetlenek-e. Ne használja a terméket, ha bármely alkatrész hiányzik vagy sérült. Esési kockázat. A 36 hónaposnál fiatalabb gyermekeket ülés vagy játék közben ne hagyja felügyelet nélkül. A játékot egyszerre csak egy gyermek használhatja. A gyermeknek az összenyomódás veszélye miatt cipőt kell viselnie. A játékot sík felületen használja. Ne használja medence vagy lépcső közelében, vagy lejtőn. Ennek a játéknak nincs fékje. A játékot körültekintéssel kell használni, mivel az elesés illetve ütközés okozta sérülések elkerüléséhez bizonyos készségek szükségesek. Felnőtt felügyelete szükséges.

IS Viðvörðun. Samsetningar af hálfu fullorðinna krafist. Athugaðu reglulega hvort allar skrúfur séu þéttar og að allir hlutar séu heilir. Ekki nota þennan hlut ef einhverja íhluti vantar eða eru skemmdir. Fallhætta. Yfirgefið ekki börn undir 36 mánaða aldri sem sitja eða leika sér eftirlitslaus. Aðeins eitt barn má leika sér að þessu leikfangi í senn. Barnið á að vera í skóm vegna hættu á að kremja fótinn. Leika skal með leikfangið á sléttu yfirborði. Ekki leika með leikfangið nálægt sundlaug eða stiga eða í halla. Þetta leikfang hefur ekki bremsur. Leika skal varlega með leikfangið því að vissa færni þarf til að forðast fall eða árekstra sem valdið geta áverkum. Notist aðeins undir eftirliti fullorðinna.

IT Avvertenze. Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. Verificare regolarmente che tutte le viti siano serrate e che tutte le parti siano integre. Non utilizzare il prodotto in caso di componenti mancanti o danneggiati. Rischio di caduta. Non lasciare senza sorveglianza bambini di età inferiore a 36 mesi mentre siedono o giocano. Il giocattolo non deve essere utilizzato da più per bambini per volta. In considerazione del rischio di schiacciamento, si raccomanda che il bambino porti le scarpe. Utilizzare il giocattolo su superfici piane. Non utilizzare nelle vicinanze di piscine, scale o superfici inclinate. Questo giocattolo non è dotato di freni. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, in quanto richiede una certa pratica per evitare cadute o urti con conseguente rischio di lesioni. È richiesta la sorveglianza di un adulto.

LV Brīdinājumi. Jāsaliiek pieaugušam cilvēkam. Regulāri pārbaudiet, vai visas skrūves ir cieši pieskrūvētas un vai visas detaļas ir veselas. Neizmantojiet šo produktu, ja trūkst kādu sastāvdaļu vai tās ir bojātas. Nokrišanas risks. Neatstājiet bērņus, kas jaunāki par 36 mēnešiem, sēžot vai spēlējoties bez uzraudzības. Šo rotaļlietu drīkst vienlaicīgi lietot tikai viens bērņs. Bērņam ir jāvālkā apavi, lai nepieļautu saspiešanas risku. Izmantojiet rotaļlietu tikai uz līdzenas virsmas. Neizmantojiet tuvu baseinam, kāpnēm vai slīpai virsmai. Šai rotaļlietai nav bremzes. Rotaļlietu ir jāizmanto piesardzīgi, lai neradītu kritiena vai sadursmes risku. Nepieciešama pieaugušo uzraudzība.

LT Įspėjimai. Surinkti turi suaugusieji. Reguliariai tikrinkite, ar visi varžtai gerai priveržti ir ar visos dalys sveikos. Nenaudokite gaminio, jei trūksta komponentų arba jie pažeisti. Rizika nugriūti. Nepalikite iki 36 mėnesių vaikų sėdinčių ar žaidžiančių be priežiūros. Šį žaislą vienu metu gali naudoti tik vienas vaikas. Dėl sutraiškymo pavojaus vaikas turi avėti batus. Žaislą naudokite ant lygaus paviršiaus. Nenaudokite jo šalia baseino, laiptų ar nuokalnės. Šis žaislas neturi stabdymo įtaiso. Žaislą reikia naudoti atsargiai, nes reikia įgūdžių, norint išvengti kritimo ar susidūrimo, dėl kurio galima susižaloti. Būtina suaugusiųjų priežiūra.

MK Предупредувања. Потребно е да се склопи од возрастно лице. Редовно проверувајте дали се затегнати сите шрафови и дали се недопрени сите делови. Не користете го овој артикл ако недостоасуваат компоненти или ако се оштетени. Ризик од паѓање. Не го оставајте детето под 36 месеци да седи или игра без надзор. Оваа играчка смее да ја користи само едно дете во одреден момент. Детето треба да носи чевли поради ризик од кршење.

Користете ја играчката на рамна површина. Да не се користи во близина на базен или скали или стрмен терен. Оваа играчка нема кочница. Играчката треба да се користи претпазливо, бидејќи е потребно вешто ракување за да се избегне паѓање или лизгање или судир што може да предизвика повреда. Потребно е надзор од возрасно лице.

MT Twissijiet. Immuntar minn adulti. Iċċekkja b'mod regolari li l-viti kollha huma ssikkati u li l-partijiet kollha huma intatti. Tużax dan l-oġġett jekk ikun hemm xi komponent nieqes jew bil-hsara. Riskju ta' waqgħat. Thallix tfal taht it-36 xhur bilqiegħda jew jilagħbu wahedhom. Dan il-ġugarell jista' jintuża biss minn tifel wieħed jew tifla wahda u mhux minn tfal f'daqqa. It-tifel jew it-tifla għandhom jilbsu ż-żraben għax hemm riskju li jitgħaffġu. Uża l-ġugarell fuq wiċċ ċatt. Tużax qrib xi pixxina jew taraġ jew fi tluġħ jew inżul. Dan il-ġugarell m'għandux brejk. Il-ġugarell għandu jintuża b'attenzjoni għax trid tkun kapaċi tevita waqgħat jew taħbit li jikkawżaw korrimenti. Superviżjoni adulta meħtieġa.

NO Advarsler. Montering av voksen påkrevd. Kontroller regelmessig at alle skruer er forsvarlig strammet samt at alle deler er intakte. Ikke bruk produktet hvis noen av delene mangler eller er skadet. Fallrisiko. Ikke la barn under 36 måneder sitte på leketøyet eller leke uten tilsyn. Leketøyet skal brukes av ett barn om gangen. Barnet bør bruke sko på grunn av klemfare. Leketøyet skal brukes på plane underlag. Må ikke brukes i nærheten av bassenger, trapper eller skråninger. Dette leketøyet har ikke bremses. Vær forsiktig under bruk av leketøyet, siden det krever visse ferdigheter for å unngå fall og kollisjoner som kan forårsake skade. Krever tilsyn av en voksen.

PL Ostrzeżenia. Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone, a wszystkie części nieuszkodzone. Nie należy używać produktu, jeżeli brakuje komponentów, lub gdy są one uszkodzone. Ryzyko upadku. Nie pozostawiaj bez opieki siedzących lub bawiących się dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Z zabawki powinno korzystać tylko jedno dziecko na raz. Dziecko powinno nosić buty ze względu na ryzyko zakleszczenia lub przyciśnięcia. Zabawka powinna być używana na płaskich powierzchniach. Nie należy używać zabawki w pobliżu basenów, schodów albo zboczy, skarp i pochyłości terenu. Ta zabawka nie ma hamulca. Należy zachować ostrożność podczas zabawy, ponieważ do unikania kolizji i upadków – mogących spowodować uszkodzenia ciała – potrzebna jest pewna zręczność. Wymagany nadzór osoby dorosłej.

PT Avisos. Necessária montagem por um adulto. Verificar regularmente se todos os parafusos estão apertados e se todas as peças estão intactas. Não utilizar este artigo se houver algum componente danificado ou em falta. Risco de queda. Não deixar crianças com menos de 36 meses sentadas ou a brincar sem acompanhamento. Este brinquedo pode apenas ser usado por uma criança de cada vez. Ao usar este brinquedo, a criança deverá usar sapatos devido ao risco de esmagamento. Use o brinquedo sobre uma superfície plana. Não usar o brinquedo perto de piscinas, escadas ou planos inclinados. Este brinquedo não tem travão.

O brinquedo deve ser usado com cuidado e atenção, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que podem provocar lesões. Requer a vigilância de um adulto.

RO Avertismente. Este necesară asamblarea de către un adult. Asigurați-vă cu regularitate că toate șuruburile sunt strânse și toate componentele sunt intacte. Nu utilizați produsul dacă anumite componente lipsesc sau sunt deteriorate. Risc de cădere. Nu lăsați copiii mai mici de 36 luni să se așeze sau să se joace pe căluț fără supraveghere. Această jucărie poate fi utilizată de un singur copil deodată. Copilul trebuie să poarte pantofi din cauza riscului de strivire. Utilizați jucăria pe o suprafață plană. Nu folosiți jucăria în apropiere de o piscină, scări sau o pantă. Această jucărie nu are frâne. Jucăria trebuie utilizată cu atenție, deoarece necesită îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot cauza răniri. Este necesară supravegherea unui adult.

SK Upozornenia. Vyžaduje sa dohľad dospelých. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či sú všetky diely neporušené. Túto položku nepoužívajte, ak niektoré súčasti chýbajú alebo sú poškodené. Riziko pádu. Nenechávajte deti vo veku do 36 mesiacov sedieť alebo hrať sa bez dohľadu. Túto hračku smie používať vždy len jedno dieťa. Kvôli riziku pomliaždenia by malo mať dieťa topánky. Hračku používajte na rovnom povrchu. Nepoužívajte v blízkosti bazéna, schodov alebo šikmej plochy. Táto hračka nemá brzdu. Hračku je potrebné používať opatrne, pretože na to, aby nedošlo k pádu alebo kolíziám s následkom zranenia, je potrebná zručnosť. Vyžaduje sa dohľad dospelej osoby.

SL Opozorila. Sestaviti mora odrasla oseba. Redno preverjajte, ali so vsi vijaki tesni in da so vsi deli neokuženi. Tega izdelka ne uporabljajte, če kateri koli sestavni del manjka ali je poškodovan. Tveganje padca. Ne puščajte brez nadzora otroka, mlajšega od 36 mesecev, ko sedi ali se igra. To igračo sme uporabljati samo en otrok hkrati. Otrok mora zaradi nevarnosti drobljenja nositi čevlje. Igračo uporabljajte na ravni površini. Igrače ne uporabljajte v bližini bazena ali stopnic ali klančine. Igrača nima zavor. Igračo je treba uporabljati previdno, ker so potrebne veščine za preprečitev padcev ali trkov, ki bi lahko povzročili telesne poškodbe. Potreben je nadzor odrasle osebe.

ES Advertencias. Se requiere ensamblaje por un adulto. Comprobar periódicamente que todos los tornillos están apretados y todas las piezas están intactas. No usar este artículo si hay componentes ausentes o dañados. Riesgo de caída. No dejar a niños menores de 36 meses sentados o jugando desatendidos. Este juguete solo puede ser utilizado por un niño a la vez. El niño debe llevar calzado debido al riesgo de aplastamiento. Utilice el juguete sobre una superficie plana. No use el juguete cerca de un tobogán o escaleras. Este juguete no tiene freno. El juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o choques que causen lesiones. Es necesaria la vigilancia de una persona adulta.

SE Varningar. Montering av vuxen krävs. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är väl åtdragna samt att alla delar är intakta. Använd inte produkten om några delar är skadade eller saknas. Barnet kan falla av. Lämna inte sittande eller lekande barn under 36 månader utan tillsyn. Leksaken ska användas av ett barn åt gången. Barnet bör ha skor på sig p.g.a. klämrisk. Använd leksaken på plana ytor. Använd den inte i närheten av bassänger, trappor eller sluttningar. Leksaken har ingen broms. Var försiktig när leksaken används, eftersom det krävs vissa färdigheter för att undvika fall och kollisioner som kan orsaka skador. Tillsyn av vuxen krävs.

TR Uvarılar. Yetiřkin tarafından monte edilmektedir. Tüm vidaların sıkı olduđunu ve tüm parçaların sađlam olduđunu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir bileřeni eksik veya hasarlıysa bu ürünü kullanmayın. Düşme tehlikesi. 36 aydan küçük çocukları otururken veya oynarken yalnız bırakmayınız. Bu oyuncak aynı anda yalnızca bir çocuk tarafından kullanılabilir. Ezme riskinden dolayı, oynayan çocuk ayakkabı giymelidir. Oyunađı düz bir yüzeyde kullanın. Havuz, merdiven veya eğimli yerlerin yakınına yerleřtirmeyin. Bu oyuncađın freni yoktur. Yaralanma ile sonuçlanacak düşme veya çarpmalardan kaçınma becerisi gerekli olduđundan oyuncak dikkatli bir řekilde kullanılmalıdır. Yetiřkin gözetimi gerekir.



Kid's Concept

by SWEDEN Concepts AB
Prognosgatan 8a,
504 64 Borås, SWEDEN
www.kidsconcept.com
hello@kidsconcept.com